



Anleitung zur manuellen Ablesung von Elektrozähler

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Landis+Gyr Typ ZMB120



1. Zählernummer

z.B.: AEW Z 115 679

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 1: 1T



» Zahlen notieren
z.B.: 8463

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 2: 2T



» Zahlen notieren
z.B.: 10342

Ableseanleitung

Zum Ablesen der Zählerstände betätigen Sie die Abruf-taste mehrmals, bis die entsprechende Anzeige-position erreicht ist.



Abruf-taste

Anzeige-position 1
Hochtarif

8463

Anzeige-position 2
Niedertarif

10342



Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AP



1. Zählernummer

z.B.: AEW 239 607

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Ansicht wechselt automatisch alle 15 Sekunden von Zone 1 zu Zone 2
Zone 1: 1



» Zahlen notieren

z.B.: 0000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Zone 2: 2



» Zahlen notieren

z.B.: 0000000

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Landis+Gyr ZMD120AR



1. Zählernummer

z.B.: AEW 238 901

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren

z.B.: 0000000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren

z.B.: 0000000

Anleitung zur Zählerablesung

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren.
2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif) ablesen und notieren.
3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif) ablesen und notieren.
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren.

Elektronischer Zähler Landis+Gyr E450 Smartmeter



1. Zählernummer

z.B. AEW 284 896

Zähler vorbereiten:

Knopf **K** drücken (evtl. mehrmals),
bis Anzeige **Std_data**

2. Anzeige Zone 1 (Hochtarif)

Knopf **K** lange (ca. 3 Sek.) drücken,
bis Daten erscheinen. Danach Knopf **K**
kurz drücken bis Zone 1: **1.8.1**



» Zahlen notieren
z.B.: 00000

3. Anzeige Zone 2 (Niedertarif)

Knopf **K** kurz drücken bis
Zone 2: **1.8.2**



» Zahlen notieren
z.B.: 00000

4. Zusätzlich bei Produzenten Anzeige Rücklieferung

Knopf **K** mehrmals drücken bis

- 2.8.1 Einspeisung Zone 1 (Hochtarif)
- 2.8.2 Einspeisung Zone 2 (Niedertarif)

» Zahlen notieren
z.B.: 00000